



Dans le cas où :

- votre terminal télévision rond est du modèle SLK1 V2 (indiqué dessous)
ET
- que la manette fournie possède une surface rectangulaire dans le bas

Procédure suivante à effectuer pour activer le Bluetooth sur la manette et obtenir une orientation 360 degrés (au lieu d'uni-directionnelle)

1. Une fois le code d'activation entré sur le téléviseur, vous serez dans le menu ``Bienvenue`` (Home)
2. Avec la manette, déplacer le curseur en haut à droite de l'écran, pour sélectionner **Paramètres (Settings)** 
3. Toujours sur le téléviseur, descendre le curseur pour sélectionner le menu **Télécommandes et accessoires (Remote & accessories)**
4. Une fois entré dans ce menu, le téléviseur sera en mode ``recherche d'accessoires``. Sur la manette, maintenir enfoncé le bouton **PAIR** quelques secondes, jusqu'à ce que la manette soit détectée (LS3 Remote)
5. Fin de la procédure. **Votre manette pourra fonctionner peu importe l'angle.** 
6. pour vérifier: revenir dans le menu de l'étape 3, et vérifier qu'un item s'appelle ``LS3 Remote Connecté``.

